

Code combi K

Gebruiksaanwijzing t.b.v. Code combi K
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor voordat
u uw kluis in gebruik neemt.



Informatie over de bediening

Het slot is in af fabriek voorzien van een 6 of 8 cijferige code. Wanneer het slot van een 6 cijferige code voorzien is dienen alle codes die u wijzigt of extra invoert uit 8 cijfers te bestaan.

Het slot is af fabriek voorzien van de code **1 2 3 4 5 6** of **1 2 3 4 5 6 7 8**. Verander de code om veiligheidsredenen en gebruik geen persoonlijke of andere bekende gegevens als code.

Wanneer u een ongeldige code intoets knippert de rode LED 3 keer. Dan moet u de gehele bewerking herhalen. Na 3 achtereenvolgende ongeldige pogingen wordt een manipulatieblokkering geactiveerd.

U kunt iedere invoer van een code annuleren door middel van 'P' in te toetsen.

Een ongeldige invoer van een code wordt aangegeven door een drievoudig akoestisch signaal. Dit signaal klinkt nadat het slot met een geldige code is geopend (hierdoor weet u dat iemand een ongeldige code heeft ingevoerd).

Programmeer geen codes wanneer de batterij leeg raakt.

Als er geen toets wordt ingedrukt wordt het elektronisch systeem na 20 seconden automatisch gesloten. Onvoltooide bewerkingen moeten van het begin af aan worden herhaald.

Programmeer het slot alleen als de kluis open staat.

Als de geprogrammeerde code niet beschikbaar is, kan het slot worden geopend met de revisiesleutel. Bewaar de sleutel op een veilige plaats maar **niet in de kluis**.

Noodvoeding: Het slotsysteem is niet voorzien van een uitwendige noodvoeding. Wanneer de batterij leeg of defect is moet het slot worden geopend met de revisiesleutel.

Algemene informatie

U kunt het slot gebruiken in een temperatuurbereik van +10° tot +50°.

Reinig het toetsenbord alleen met een vochtige doek (geen bijtend schoonmiddel gebruiken).

Open nooit de slotkast. Uw garantie vervalt wanneer u het slot zou beschadigen. Volg nauw onze instructie uw garantie te behouden.

Iedere keer dat u een toets indrukt volgt een akoestisch signaal. Let erop dat er na iedere afzonderlijke invoer een signaal klinkt.

Slot openen met basiscode

- Druk op 'ON'
- Toets de 6 of 8 cijferige basiscode in.
1 2 3 4 5 6 of **1 2 3 4 5 6 7 8**
- Draai de knop binnen 4 seconden met de klok mee.

Basis code wijzigen

- Open het slot met de basiscode
- Druk op 'ON'
- Druk op 'P'
- Toets de 6 of 8 cijferige basiscode in
- Toets de nieuwe 6 of 8 cijferige code in
- Toets nogmaals de nieuwe code in

Indien er iets verkeerd gegaan is volgt er 3x een rood signaal. Begin dan nogmaals van voor af aan.

- Controleer de nieuwe code met geopende deur. Draai 90° tegen de klok in tot aan de blokkering. Open vervolgens het slot

Sluiten

- Sluit de deur
- Draai de knop 90° tegen de klok in
- Het slot is gesloten

Een extra code toevoegen

Open het slot

- Druk op 'ON'
- Druk op 'P'
- Toets de 6 of 8 cijferige basiscode in
- Druk op 'P'
- Druk op '3'
- Toets de 6 of 8 cijferige extra code in
- Toets de 6 of 8 cijferige code nogmaals in (ter bevestiging)

Indien u bij de voorgaande handelingen iets verkeerd heeft gedaan volgt 3x een rood signaal. Begin dan nogmaals van voor af aan.

Controleer de nieuwe code met geopende kluisdeur!

Het slot openen met de basis of extra code

- Druk op 'ON'
- Toets de 6 of 8 cijferige basiscode of extra code in

Het signaal 3xrood/groen geeft aan dat de gebruiker van de andere code de kluis eerder heeft geopend.

- Draai de knop binnen 4 sec. met de klok mee

Wijzigen van de extra code door gebruiker

(slot en de kluisdeur moeten geopend zijn)

- Druk op 'ON'
- Druk op 'P'
- Toets de 6 of 8 cijferige extra code in
- Toets 2x de nieuwe 6 of 8 cijferige code in

Indien er iets verkeerd gegaan is volgt er 3x een rood signaal. Begin dan nogmaals van voor af aan.

Controleer altijd met de kluisdeur geopend.

Extra code wissen door gebruiker

- Druk op 'ON'
- Druk op 'P'
- Toets de 6 of 8 cijferige basiscode in
- Druk op 'P'
- Druk op '0'

Openen tijdens respectievelijk na blokkeringstijd (manipulatieblokkering)

- Wanneer drie keer achtereenvolgens een onjuiste code is ingetoetst, begint de blokkeringstijd van 1 minuut te lopen (gedurende deze tijd is het niet mogelijk nog meer codes in te toetsen)
- Na de blokkeringstijd stopt het rode signaal
- Druk op 'ON'
- Toets de juiste 6 of 8 cijferige code in
- U kunt nu het slot openen
- Na nogmaals een onjuiste code volgt een verlenging van de blokkeringstijd van 2, 4, 8 en maximaal 16 minuten
- De blokkeringstijd kan worden overgeslagen door middel van de revisiesleutel

Energievoorziening

Fabrieksmatig wordt een 9 volt Alkali/Mangaan blokbatterij met gereduceerd zwaarmetaal gehalte ingezet. Deze batterij bevindt zich in de slotkast. Bij verwisselen van de batterij svp het oude exemplaar in de daarvoor bestemde afvalcontainer deponeren.

Te lage spanning

Dit wordt aangegeven doordat na het intoetsen van de 'ON'-toets het rode lampje 2 maal knippert. Hierna is voor ca. 50 openingen energie aanwezig. Ondanks deze reserve mogelijkheden is het aan te bevelen toch bij een eerste signaal de batterij te vervangen.

Batterijen vervangen

Deur openen en de binnenkant van de deur (indien aanwezig) verwijderen. Met een schroevendraaier het batterijdekseltje openen en de batterij uitnemen. De batterij voorzichtig uitnemen tot dat de aansluitstekker zichtbaar is. Batterij losmaken en verwisselen. Terugplaatsen in de opening en ervoor zorgdragen dat de kabel niet wordt beschadigd.

Noodstroomvoorziening

Het is mogelijk een noodstroomaansluiting te realiseren bij een gesloten deur voor wanneer de batterij geheel leeg is geraakt. Hiervoor moet een batterij aan de noodstroomstekker achter het bedieningsbeslag worden aangesloten. Hiervoor moet de afdekkap van het toetsenpaneel worden verwijderd. Aan de onderzijde van dit paneel bevinden zich twee kleine ronde gaatjes. Middels een hulpgereedschap of een eenvoudige ballpoint dient men eerst het rechtse gaatje in te drukken totdat u hoort dat de sluiting loslaat. Hierna dit herhalen met het tweede gaatje. Het paneel kan nu voorzichtig worden verwijderd. Nu is de noodstroomstekker zichtbaar en kan voorzichtig naar buiten worden gebracht. Een nieuwe batterij kan worden aangesloten en het slot kan worden bediend voor opening. Hierna kunt u een nieuwe batterij plaatsen in het slot. De nood aansluiting loskoppelen en het paneel weer voorzichtig op zijn plaats brengen.

Belangrijke mededeling

- Als de kluis met het slot is geïnstalleerd, lees dan eerst de gebruiksaanwijzing en houd het e.e.a. in de buurt.
- Verander de fabriekscodes zo snel mogelijk. Gebruik uit veiligheidsoverwegingen nooit geboortedata of bekende cijfers.
- Vergeet niet de nieuwe code te testen alvorens de kluisdeur te sluiten.
- Open de slotkast niet, u riskeert de functionaliteit en uw garantie aanspraken.
- Als het slot slecht functioneert, lees dan de gebruiksaanwijzing stap voor stap en kijk of het slot in de 'spertijdpositie' verkeerd of dat de batterij vervangen moet worden.