

Coffre d'hôtel Leisure

Remarques importantes

- Pour des raisons de sécurité il faudra modifier le code d'usine dès mise en service du coffre
- Gardez secret vos codes. N'utilisez jamais des données personnelles comme des dates d'anniversaire, des numéros de téléphone etc.
- Rangez la clé dans un endroit sécurisé mais **JAMAIS DANS LE COFFRE**
- Si vous n'utilisez le coffre pour une longue période sortez les piles de leur logement

Ouvrir le coffre

Code d'usine : 1-2-3-4

Entrez votre code personnel : la porte s'ouvre automatiquement.
Attention : lors d'un code erroné l'écran affichera **ERROR**.

Après 4 codes erronés successifs la serrure se bloquera pendant 15 minutes. L'écran affichera **HOLD15** : le clavier sera inactif pendant 15 minutes pour éviter toute commande indue.

Fermer le coffre

Fermez la porte et tenez-la fermée. Entrez votre code personnel ou un nouveau code (4-6 chiffres) et appuyez sur **LOCK**. La porte se verrouillera automatiquement.

Attention : quand un obstacle empêche la porte à se fermer, l'écran affichera **ERROR2** et les pênes se rétractent automatiquement. Enlevez l'obstacle et réessayez. Effacer un code erroné se fait par la touche **CLEAR**.

Fixation

Pour des raisons de sécurité le coffre doit être fixé dans le sol ou dans le mur.

Pour une fixation dans un mur en béton vous prenez un boulon expansible, pour une fixation dans un mur en bois il faudra utiliser un vis de serrage.

Ouvrir le coffre avec la clé de secours

La serrure à clé de secours se trouve sur le panneau frontal en dessous du clavier, elle est couverte d'un capuchon ovoïde. Glissez le capuchon ovoïde à la droite, introduisez la clé de secours dans la serrure et tournez 90° dans le sens des aiguilles. L'écran affichera **MANUAL**. Ouvrez la porte et tournez la clé 90° dans le sens inverse des aiguilles, appuyez sur **LOCK** et les pênes se rétractent automatiquement.

Remplacer les piles

Si les piles sont devenues trop faibles l'écran affichera **BA-LO** : cela veut dire que vous devriez remplacer les piles dans les plus brefs délais, tout en respectant les normes environnementales.

Programmer le code maître

Code pré-programmé : 0-4-0-6-2-0

Pour modifier le code maître la serrure doit être en position ouverte (= pênes rétractés)

Appuyez 2x sur 0 et puis sur **LOCK** : l'écran affichera **OLD**.

Entrez l'ancien code (ou le code pré-programmé **0-4-0-6-2-0**) et appuyez sur **LOCK** : l'écran affichera **NEW**.

Entrez un nouveau code de 6 chiffres et appuyez sur **LOCK** : l'écran affichera **AGAIN**. Entrez encore une fois le nouveau code et appuyez sur **LOCK** : l'écran affichera **DONE**, cela veut dire que le nouveau code maître a été programmé.

Consulter les 100 dernières actions

Pour consulter les 100 dernières actions (ouvrir/fermer) la serrure doit se trouver en position ouverte (= pênes rétractés).

Appuyez 2x sur **CLEAR** : l'écran affichera **PROG**.

Entrez le code **060516** et l'écran affichera :

1 : n° de l'action

2 : action de la porte

Action O : ouverture de la porte
 Action C : fermeture de la porte

3 : ouverture de la porte d'une autre manière

01 : ouverture par le code utilisateur
 02 : ouverture par le code maître
 09 : ouverture avec la clé de secours