

Hotelsafe Leisure

Belangrijke opmerkingen

- Omwille van veiligheidsredenen dient u de fabriekscode onmiddellijk te wijzigen
- Bewaar uw codes op een veilige plaats. Gebruik geen persoonlijke data zoals verjaardagen, telefoonnummers enz.
- Bewaar de sleutel op een veilige plaats maar **NOOIT IN DE KLUIS**
- Als de kluis voor een lange tijd niet gebruikt wordt haalt u de batterijen er best uit

Openen

Fabriekscode : 1-2-3-4

Geef uw persoonlijke code in (of de fabriekscode is 1-2-3-4) : de deur zal automatisch opengaan.

Opgelet : bij een foutieve code verschijnt er op het scherm **ERROR**.

Na 4 opeenvolgende foutieve codes blokkeert de kluis gedurende 15 minuten. Op het scherm verschijnt er **HOLD15** en het toetsenbord zal gedurende deze tijd inactief zijn om ongeoorloofde bediening te vermijden.

Sluiten

Sluit de deur en houd ze dicht.

Geef een bestaande of nieuwe code in (4-6 karakters) en druk op **LOCK**, de deur zal automatisch sluiten.

Opgelet : als er een obstakel het sluiten van de deur belemmert dan verschijnt er op de display **ERROR2** en zullen de pennen zich automatisch intrekken. Verwijder het obstakel en probeer opnieuw; een foutieve code kan u verwijderen via de toets **CLEAR**.

Verankeren

Om veiligheidsredenen dient de kluis verankerd te worden in de vloer of in de muur.

Voor verankering in beton neemt u een keilbout, voor verankering in hout een klemschroef.

Openen met nood sleutel

Het nood sleutelslot bevindt zich op het voorpaneel en is bedekt met een beschermplaatje.

Neem dit beschermplaatje weg, steek de nood sleutel in het slot en draai de sleutel 90° met klok mee, op het scherm verschijnt er **MANUAL**.

Open de deur en draai de sleutel 90° in tegenwijzerzin, druk op **LOCK** en de pennen worden automatisch ingetrokken.

Batterijen vervangen

Als de batterijen te zwak zijn geworden verschijnt er op het scherm **BA-LO** : dit wil zeggen dat u de batterijen zo snel mogelijk moet vervangen. Respecteer hierbij de milieunormen.

De mastercode programmeren

Basiscode : 0-4-0-6-2-0

Om de mastercode te wijzigen moeten het slot open zijn (= de pennen moeten ingetrokken zijn).

Druk 2x op 0 en druk dan op **LOCK**: op het scherm verschijnt er **OLD**.

Geef de oude code in (of de basiscode : 0-4-0-6-2-0 en druk dan op **LOCK** : op het scherm verschijnt er **NEW**.

Geef een nieuwe code in van 6 karakters en druk dan op **LOCK** : op het scherm verschijnt er **AGAIN**. Geef nogmaals de nieuwe code in en druk op **LOCK** : op het scherm verschijnt er **DONE** : dit wil zeggen dat de nieuwe mastercode succesvol geprogrammeerd werd.

De laatste 100 acties raadplegen

Om de laatste 100 acties (open/sluitmomenten) te raadplegen moet het slot open zijn (= de pennen moeten ingetrokken zijn).

Druk 2x op **CLEAR** : op het scherm verschijnt er **PROG**.

Geef dan de code **060516** in en op het scherm verschijnt er :

1 : nummer van de actie

2 : actie van de deur

actie O : openen van de deur

actie C : sluiten van de deur

3 : opening van de deur op een andere manier

01 : opening door gebruikerscode

02 : opening door de mastercode

09 : opening met de nood sleutel