

# La Gard 39E

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u uw nieuwe kluis in gebruik neemt.

Toetsenborden: 3750 en 3750K  
met sleutelcontact slot: 6040-39E (V1.01)



## Algemeen

Iedere druk op een toets wordt bevestigd met een piepsignaal en een knipperlichtje (LED). Bij het juist invoeren van een code volgt een dubbel signaal. Bij een foute code volgt een drievoudig signaal. Bij een pauze van langer dan 10 seconden worden alle voorafgaande ingegeven getallen gewist en moet er opnieuw begonnen worden met invoeren.

Factory-Mode: het slot gaat open met "1"

Factory-Mode verlaten: houd de "0" ingedrukt tot een dubbel signaal. Nu is de managercode "555555". Het slot gaat nu open met "555555".

## Openen van uw kluis

Na het invoeren van een juiste code (dubbel signaal) is het slot 3 seconde lang ontgrendeld. Toetsenbord 3750 90° naar rechts draaien (met de klok mee) tot de aanslag. Wanneer het slot gedurende deze 3 seconden niet wordt geopend zal het slot automatisch vergrendelen.

## Sluiten

Toetsenbord 3750 90° naar links draaien (tegen de klok in). Controleer vervolgens direct of het slot gesloten is!

## Manipulatieblokkering

Na 4 opeenvolgende foute codes wordt het slot 5 minuten uitgeschakeld. Daarna is dat na iedere 2 foute codes. Gedurende deze 5 minuten knippert de LED-verlichting iedere 10 seconden. Een druk op een toets wordt met een drievoudig signaal afgewezen.

## Led- en piepsignalen

- 1 x kort = invoer bevestiging
- 2 x kort = code juist
- 3 x kort = code fout
- 6 x kort = blokkade op afstand
- LED alle 10 sec. 1x knippert = blokkade na foute invoer
- LED 1 x per seconde = openingsvertraging actief
- LED 2 x per seconde en piepsignaal iedere 10 sec. = openingsperiode
- Serie van piepsignalen ca. 3 sec. bij openen slot = batterij verwisselen

## Managersfunctie

- Managercode veranderen (ID nr 1) Functie "0"
- Gebruiker toelaten (ID nr 1-9) Functie "1"
- Gebruiker blokkeren Functie "2"
- Gebruiker verwijderen Functie "3"

## Managercode veranderen

Managercode (of oude code) ingeven en het laatste getal ingedrukt houden tot (bij geopende deur) volgende dubbel signaal en LED aanblijft. Druk kortstondig de "0" in en voer de nieuwe (functie 0) code in (dubbel signaal). Ter bevestiging de nieuwe code nogmaals invoeren (LED gaat uit). De nieuwe code is nu actief. Bij een foute code of pauzes langer dan 10 seconde blijft de oude code geldig. Wanneer een nieuwe code niet wordt aangenomen (drievoudig signaal), dan lijkt deze code teveel op een reeds bestaande code. Geef een andere code in.

## Gebruiker toelaten

Managercode ingeven en het laatste getal ingedrukt houden tot LED aanblijft. Druk dan de "1" in (dubbel signaal), voer het gebruiker ID nummer (1-9) in (bv. "2") bij enkel signaal: geblokkeerde gebruiker weer toegelaten. Bij dubbel signaal: gebruikerscode invoeren (dubbel signaal). Ter bevestiging de gebruikerscode nogmaals invoeren (dubbel signaal). Wanneer een nieuwe code niet wordt aangenomen (drievoudig signaal), dan lijkt deze code teveel op een reeds bestaande code. Geef een andere code in.

### Gebruiker blokkeren:

Managercode ingeven en het laatste getal ingedrukt houden tot de LED aanblijft. Druk dan de "2" in (dubbel signaal), voer het gebruiker ID nummer in (enkel signaal). De gebruiker is geblokkeerd totdat hij weer wordt toegelaten d.m.v. functie "1".

### Gebruiker verwijderen:

Managercode ingeven en het laatste getal ingedrukt houden tot LED aanblijft. Druk dan de "3" in (dubbel signaal), voer het gebruiker ID nummer in (enkel signaal). De gebruiker is nu verwijderd.

## Veranderen van gebruikerscode

De gebruiker kan zelf de code wijzigen (met de deur open!). Code ingeven en het laatste getal ingedrukt houden tot LED aanblijft. Druk kortstondig de "0" in en voer de nieuwe code in (dubbel signaal), ter bevestiging de nieuwe code nogmaals invoeren. (LED gaat uit) De nieuwe code is nu actief. Bij een foute code of pauzes langer dan 10 seconde blijft de oude code geldig. Wanneer een nieuwe code niet wordt aangenomen (drievoudig signaal), dan lijkt deze code teveel op een reeds bestaande code. Geef een andere code in. Nieuwe code, meerdere keren met geopende deur testen.

**Veiligheidstip: Bewaar de codes zorgvuldig. Gebruik geen persoonlijke gegevens (bv. telefoonnummer, geboortedatum etc.) als code.**

## Openingsvertraging

De manager kan een openingsvertraging programmeren met behulp van functie "9". De openingsvertragingstijd kan liggen tussen de 1 en 99 minuten. De openingsperiodetijd kan 1 tot 19 minuten zijn. Deze tijden worden ingesteld door middel van een 4-delig blok, waarbij de eerste twee getallen voor de openingsvertragingstijd staan en de tweede twee getallen voor de tijd van het openingsperiode minstens 1 minuut. Bijvoorbeeld: u wil een openingsvertragingstijd van 10 minuten programmeren met een openingsperiode van 5 minuten. De blokcode wordt dan als volgt: "1005". Om het blok in te voeren geeft u eerst de managercode in en houdt u het laatste getal ingedrukt totdat LED aanblijft. Druk dan een "9" en voer de blokcode in (bijv. "1005", dubbel signaal) en bevestig deze door het blok nogmaals in te geven (LED gaat uit). Wijzigingen in de tijdwaarden kunnen alleen worden gemaakt tijdens de openingsperiode. Om het nieuwe blok in te kunnen voeren geeft u eerst in de openingsperiode een gebruikerscode in en daarna de managercode. Het laatste getal houdt u dan ingedrukt totdat LED aanblijft. Druk dan op toets "9" en voer tweemaal de nieuwe blokcode in (LED gaat uit).

## Openingsvertraging

Indien een openingsvertraging is ingevoerd wordt na het invoeren van een geldige code (dubbel signaal) de openingsvertraging in werking gezet. Dit is herkenbaar aan het per seconde oplichten van de LED. Na afloop van de openingsvertragingstijd begint de openingsperiode; herkenbaar aan 2x per seconde een LED en een piep elke 10 sec. Binnen deze periode moet een geldige code worden ingetoetst om te openen. Nadat het slot weer gesloten is, of na afloop van het openingsperiode zonder dat het slot is geopend, treedt de openingsvertraging opnieuw in werking.

## Stroomvoorziening

Wanneer de spanning van de batterij te laag wordt volgt er bij opening een serie piepsignalen. Bij het toetsenbord 3750/3750K is het batterijvak ingebouwd. Verwijder onderaan het toetsenbord de zwarte kunststofdeksel om toegang te verkrijgen tot het batterijencompartiment. De codes blijven ook zonder stroom bewaard.

**ALLEEN ALKALINE BATTERIJEN GEBRUIKEN (bij voorkeur DURACELL)**