

- ⚠ Veiligheidsvoorschrift: alle codes moeten veilig worden opgeslagen.
- ⚠ Gebruik **GEEN** persoonlijke gegevens (zoals verjaardagen, telefoonnummers, enz.) als een code.
- ⚠ Wijzig de fabriekscodé voordat u de kluis in gebruik neemt!



Uitleg icoontjes

Signaal	Uitleg signaal
✓	Code is correct
✗	Code is verkeerd
🔊	Kort geluidsignaal
🔊	Lang geluidsignaal

De eerste het slot openen

Steek de sleutel in het sleutelslot en draai de sleutel rechtsom.

Voer de fabriekscodé in.
De fabriekscodé is *1234#.

	✓	✗
	🔊	4x 🔊

⚠ Zorg bij het openen dat de sleutel in het sleutelslot volledig rechthoekig gedraaid is. Het slot blijft dicht wanneer de sleutel niet is omgedraaid.

⚠ Wanneer u de code verkeerd intoets verschijnt het woord Error op de display. Voer de juiste code in.

Het wijzigen van de fabriekscodé naar uw gebruikerscodé

⚠ Wijzig de gebruikerscodé **altijd** met geopend slot.

Druk de M-toets in aan de binnenzijde van de deur.

Voer uw nieuwe gebruikerscodé in (2 tot max 8 cijfers lang) en sluit af met #

	✓	✗

Hoe opent u het slot?

Steek de sleutel in het sleutelslot en draai de sleutel rechtsom.

Voer uw gebruikerscodé in. Na het invoeren van uw gebruikerscodé heeft u 4 seconden om de hendel naar beneden te drukken en het slot te openen

	✓	✗
	🔊	4x 🔊

Blokkade van het slot

⚠ Wanneer u 4 maal de verkeerde code heeft ingevoerd, blokkeert het slot voor 5 minuten. Er is geen mogelijkheid om deze 5 minuten uit te schakelen.

Batterijen vervangen

Het slot is voorzien van een 4x 9V Duracell alkaline batterij (gebruik geen oplaadbare batterijen). Wanneer de batterij bijna leeg is hoort u na de invoer van uw code een lang geluidsignaal. Vervang de batterijen zo snel mogelijk. De geprogrammeerde codes worden door het slot onthouden.

⚠ Het batterijklepje bevindt zich aan de rechterzijde van het slot

Het slot sluiten

Steek de sleutel in het sleutelslot en doe de deur dicht. Draai de sleutel volledig naar links. Het slot is gesloten.