

Solar Basic

Handleiding
DRS Arcus I

Veiligheidsvoorschrift: alle codes moeten veilig worden opgeslagen. Gebruik **GEEN** persoonlijke gegevens (zoals verjaardagen, telefoonnummers, enz.) als een code. Wijzig de fabriekscodes voordat u de kluis in gebruik neemt!



Uitleg icoontjes

Signaal	Uitleg signaal
	Code is correct
	Code is verkeerd
	Kort geluidsignaal
	Lang geluidsignaal
	Het slot is geopend
	Het slot is gesloten
	Led lampje

Het openen van het slot

Voer de fabriekscodes in.
De fabriekscodes is 123456.

1	2	3	4	5	6		
							

Het sluiten van het slot

Druk op **C** om slot te vergrendelen. **Wanneer u dit niet**

 **doet is de kluis niet afgesloten.**

Het wijzigen van de gebruikerscode

 Wijzig de gebruikerscode **altijd** met geopend slot.

Houd * voor 3 seconden
ingedrukt

Voer de fabriekscodes in.
De fabriekscodes is 123456.

Voer nu de nieuwe code in.

Voer nogmaals de nieuwe code
in.

Bevestig de nieuwe code met
*.

  3 sec	3x 		
1 2 3 4 5 6			
? ? ? ? ? ?			
? ? ? ? ? ?			
* 	 		

 Als de ledlamp rood knippert en u een lang geluidsignaal hoort, dan is de code niet gewijzigd door een verkeerde code invoer. De procedure dient u nogmaals te volgen.

 Uw nieuwe code wordt alleen door het slot opgeslagen. Uit veiligheidsoverwegingen bent u de enige die de nieuwe code kent.

Het resetten van de gebruikerscode d.m.v. de mastercode

 De mastercode is standaard ingesteld met **1 1 1 1 1 1 1**

 Wijzig de mastercode **altijd** met geopend slot.

Houd ca. 23 seconden *
ingedrukt.

Druk vervolgens op 0.

Voer nu mastercode in.

Druk nogmaals op 0.

Voer nogmaals de

mastercode in.

Bevestig de nieuwe code met *.

 Circa 23 sec	 Na 3 sec		
	 Na 20 sec		
0			
1 1 1 1 1 1 1			
0			
1 1 1 1 1 1 1			
*			

 Na het resetten van de gebruikerscode is de code ingesteld op **1 1 1 1 1 1 1** en zal deze gewijzigd moeten worden.

Het wijzigen van de mastercode

 Reset de gebruikerscode **altijd** met de kluisdeur open.

Houd * voor 3 seconden
ingedrukt.

Voer de fabriekscodes in.
De fabriekscodes is 123456.

Voer nu de nieuwe code in
(7 cijfers).

Voer nu nogmaals de nieuwe
code in (7 cijfers).

Bevestig de nieuwe code met *.

  3 sec	3x 		
1 2 3 4 5 6			
? ? ? ? ? ? ?			
? ? ? ? ? ? ?			
* 	 		

Veiligheidsvoorschrift: alle codes moeten veilig worden opgeslagen. Gebruik **GEEN** persoonlijke gegevens (zoals verjaardagen, telefoonnummers, enz.) als een code. Wijzig de fabriekscodes voordat u de kluis in gebruik neemt!

Batterij vervangen

Het slot is voorzien van een 9V Duracell alkaline batterij (gebruik geen oplaadbare batterijen). Wanneer de batterij bijna leeg is hoort u na de invoer van uw code een lang geluidssignaal. Vervang de batterijen zo snel mogelijk. De geprogrammeerde codes worden door het slot onthouden.

 Het batterijklepje bevindt zich aan de binnenkant van de deur.

Overzicht signalen

Functie	Kort geluid	Lang geluid	LED lamp
Bij het ingeven van een code			
Ingeven van cijfers	1x 		
Ster-toets bij het voltooien van een correcte code	1x 		
Ster-toets bij het voltooien van een foutieve code		1x 	
Ster-toets aan het begin bij het programmeren	3x 		
Ster-toets bij het ingeven van de mastercode	3x 		
Functies van de systeembewaking			
Lege batterij		1x 	
Het slot opent (zolang de motor draait)			
Het slot is geopend	1x 		
Het slot sluit (zolang de motor draait)			
Het slot is gesloten	1x 		
Het slot blokkeert		2x 	