


SLEUTELKAST E-COMPACT



Openen van de kluis voor de eerste keer

De eerste keer dient de kluis geopend te worden met de fabriekscod (1 5 9 #).

Druk de rode resetknop binnenin de deur 1x in.

Toets de nieuwe code in van maximaal 8 cijfers, gevolgd door #.

Test bovenstaande procedure een aantal keer met geopende deur.

Openen met noodsleutel

Verwijder het rubberen afdekcapje (deze zit gevestigd tussen de grote draaiknop en het toetsenbord).

Plaats de sleutel in het noodsleutelslot.

Draai de sleutel linksom en de deurknop rechtsom om de deur te openen.

Openen

Toets de geldige code in (groene led gaat aan).

Draai nu de knop binnen 5 seconde rechtsom en trek de deur open.

Batterij wisselen

Open de deur met de noodsleutel.

Aan de binnenkant van de deur bevindt zich de batterijhouder.

Gebruik ter vervanging 4X AA alkaline Duracell batterijen.

Sluiten

Sluit de deur met het slot in de geopende stand en draai de knop linksom.

Goed om te onthouden

Bewaar uw noodsleutel **nooit** in de kluis maar op een andere veilige plek of aan uw sleutelbos.